ANRAN

HD WIFI SECURITY CAMERA P2 Lite

Quick Start Guide

www.zanran-cctv.com

support@zanran-cctv.com

CONTENTS

English P01-16

Français P17-32

Deutsche P33-48

Español P49-64

Italiano P65-80

EN

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@zanran-cctv.com

TABLE OF CONTENTS

01 What's included P03

02 Product overview P04

03 App installation and Setup P05

04 Mounting the camera P06

05 Register an account P09

06 Set up WiFi for the camera P10

07 FAQ P13

08 Safety Statement P15

What's included

Product overview



CAUTION: Please insert the Micro SD Card according to the direction shown in the figure, or the Micro SD Card might get damaged incorrectly and device could be damaged.

SD Card Port: Support micro SD card for local storage (Max 128GB).
Reset Button: Hold down reset button for 5 seconds to factory settings (Press and hold on it until you hear a voice prompt).
Micro USB Port: Power supply (Micro 5V/2A).
Read and write speed requirements: class10 level.
Fits format: FAT32.

Cloud(Eye App Installation and Setup

Search "ANRAN" on apple store or google play to download the app.

- **Fore Google Play**
  Search Eye Cloud

Download on the App Store

Get it on Google play

Mounting the camera

Select height and location

Choose a location 2.5M-3.5M (8.2ft-11.5ft) above the ground. This height maximizes the detection range of the motion sensor of the camera. Avoid placing the camera under direct sunlight.

Installation:
1. Drilling according to position drawn. Ø10M (3/8"Ø) mm).
2. Insert the plugs.
3. Tighten the screw.

What is required:

Test the Wifi signal at installation position

Use cell phone to test WiFi signal quality at the installation position before installing camera, make sure the WiFi router can provide good WiFi signal.

Register an account

The ANRAN app that is necessary to operate the camera.
Tap "Sign Up" to create a new account, the app is free and no fully nor necessary when using an ordinary Micro SD card.

1. Open the APP to sign up an account, Go to the login interface, and click "Sign Up".
2. Sign up with your email address, and click "Next".
3. Set up an "Nickname" and "Password" for your APP, click "Done" to complete.

Set up WiFi for the camera

1. Bring both your mobile phone and your camera close to your router (distance less than 3 meters / 10 feet).

Note: The camera can only connect to a 2.4 GHz WiFi signal. It does not support using a 5 GHz signal. Therefore, please ensure you connect to a 2.4 GHz signal on your network as shown in the below illustration.

1. Log in on "ANRAN", then tap the "+" icon in the center. Tap "Camera" to add device.

2. Enter easy mode and scan for a flashing RED indicator light, then tap "Next".

3. Selecting the Wi-Fi the device needs to connected with (your home Wi-Fi), input the password and click "Next".

4. Use the camera to scan the QR code on your mobile phone as noted below. When the scan is complete you will hear a prompt tone then push "Next".

5. When connecting, as noted earlier, you should make sure that the router, camera and mobile phone are close together. Please wait for the device to finish 3 minutes to boot. When a successful connection occurs a "Ding" will be heard and a checkmark will be noted as shown below. The camera will automatically be named, but you can change the name to anything you like.

How to connect the camera to another router?

1. Reset the camera by pressing the device on the app and then configure the device again by the App.

Why doesn't the device identify the Micro SD card?

1. Please make sure the Micro SD card is inserted well when first power to the camera is off and that it is fully inserted correctly. Make sure the Micro SD card has been formatted with FAT 32. If not, this can be done via the app.

Why can't I receive notifications on the mobile phone's app?

1. Please check that the "Message Notification" is turned on and the relevant reminder function has been opened. Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Safety Statement

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. All Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm between the device and body.

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

FR

FOLLOW US

View More Products

Manuel contenu sont sujet à changer sans préavis conformément à notre politique d'amélioration continue. L'interface réelle est sujette à l'interface de l'application caméra que vous obtenez.

Si vous avez des problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à notre boîte aux lettres officielle : support@zanran-cctv.com

TABLE DES MATIÈRES

01 Ce qui est inclus P19

02 Description du produit P20

03 Installation et configuration de l'application P21

04 Montage de la caméra P22

05 Créer un compte P25

06 Configurer le Wi-Fi pour la caméra P26

07 FAQ P29

08 Déclaration de sécurité P31

Ce qui est inclus

Description du produit



ATTENTION : Veuillez insérer la carte Micro SD selon la sens indiqué sur la photo, ou la carte Micro SD risque d'être endommagé si elle n'est pas insérée correctement et l'appareil peut être endommagé.

Port de carte SD : prend en charge la carte micro SD pour le stockage local (Max 128GB).
Bouton de réinitialisation : maintenir appuyer pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine de la caméra (appuyez et maintenez sur l'appareil dans l'application jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale).
Prise Micro USB : alimentation électrique (Micro 5V/2A).
Exigences de vitesse de lecture et d'écriture : niveau classe 10.
Format de fichier : FAT32.

Installation et configuration de l'application CloudEye

Recherchez « ANRAN » sur Apple Store ou Google Play pour télécharger l'application.

- **Fore Google Play**
  Rechercher Eye Cloud

Download on the App Store

Get it on Google play

Monter de la caméra

Sélectionnez la hauteur et l'emplacement

Accrochez la caméra à 2.5M-3.5M (environ) au-dessus du sol. Cette hauteur maximise la plage de détection du capteur de mouvement de la caméra. Évitez de placer la caméra à la lumière directe du soleil.

Installation
1. Perforation selon la position dessinée. Ø10M (3/8"Ø) mm).
2. Insérez les chevilles.
3. Serrez les vis.

Ce qui est requis :

Testez le signal WiFi sur le lieu d'installation

Avant d'installer la caméra, testez la qualité du signal WiFi sur le lieu d'installation. Si le signal est faible, assurez-vous que le routeur WiFi peut fournir un bon signal Wi-Fi.

Ajouter un appareil

L'application ANRAN requise pour le fonctionnement de la caméra.
L'inscription au stockage dans le cloud est totalement facultative et non requise lors de l'utilisation d'une carte Micro SD ordinaire. Le compte est gratuit.

1. Ouvrez l'APP pour créer un compte. Accédez l'interface de connexion et cliquez sur "Inscrivez".
2. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et cliquez sur "Suivant".
3. Configurez un "Pseudo" et un "Mot de passe" pour votre APP, cliquez sur "Terminer" pour finir.

Configurer le Wi-Fi pour la caméra

1. Approchez-la de votre téléphone portable et votre caméra de votre routeur (distance maximale de 3 mètres/10 pieds).

Remarque : la caméra ne peut se connecter qu'à un signal Wi-Fi de 2,4 GHz. Il ne prend pas en charge l'utilisation d'un signal 5 GHz. Par conséquent, veuillez vous assurer que vous vous connectez à un signal de 2,4 GHz sur votre réseau, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

1. Connectez-vous à "ANRAN", puis appuyez sur l'icône au milieu, Appuyez sur "Smart Camera" pour ajouter un appareil.

2. Réinitialisez l'appareil en attendez qu'il soyez ROUGE clignote, puis appuyez sur "Suivant".

3. Sélectionnez le Wi-Fi auquel l'appareil se connectera (votre Wi-Fi domestique), entrez le mot de passe et cliquez sur "Suivant".

4. Utilisez la caméra pour scanner le code QR sur votre téléphone portable comme indiqué ci-dessous. Lorsque l'analyse est terminée, vous entendrez une invite d'invite, puis appuyez sur Suivant.

5. Lors de la connexion, comme indiqué précédemment, vous devez vous assurer que le routeur, le téléphone portable et la caméra sont aussi proches. Veuillez patienter 3 minutes pour que l'appareil démarre. Lorsque la connexion est réussie, vous entendrez une tonalité de réussite, une coche s'affiche comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez modifier le périphérique comme Nouveau Caméra, Entrée chez Caméra si vous le souhaitez.

FAQ

Q : L'appareil ne peut pas être préinstallé correctement ?

R : Vérifiez si le réseau est normal. Vous pouvez placer la caméra près du routeur pour vérifier le réseau. Il est recommandé de réinitialiser l'appareil et de l'ajouter à nouveau.

Q : Pourquoi est-il toujours dans le mode des appareils après la réinstallation ?

R : La réinitialisation de l'appareil nécessite uniquement la configuration réseau de la caméra. Vous ne pouvez pas modifier la configuration sur l'application. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la question 1.

Q : Comment connecter la caméra à un autre routeur ?

R : J'appareil se réinitialise d'abord l'appareil sur l'application, puis reconfigurez l'appareil sur l'application.

Q : Pourquoi l'appareil ne reconnaît-il pas la carte Micro SD ?

R : Veuillez vous assurer que la carte Micro SD est correctement insérée alors que la caméra est éteinte et complètement insérée correctement. Assurez-vous que la carte Micro SD a été formatée avec FAT 32. Sinon, cela peut être fait via l'application.

Q : Pourquoi ne puis-je pas recevoir de notifications sur l'application mobile ?

R : Veuillez vous assurer que l'application et en cours d'exécution sur le téléphone mobile et que le rappel pertinent a été ouvert. Le message d'invite différent de celui auquel n'explose est normale. Si nécessaire de faire sa mention dans le système « Gérer l'application ».

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

L'équipement a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition fixe/mobile. La distance minimale de séparation est de 20 cm. Avec Cable blindés.
Tous les connecteurs à une équipements informatiques doivent être effectuées avec des câbles blindés pour se conformer aux réglementations de FCC.

DE

FOLLOW US

View More Products

Manuel contenu sont sujet à changer sans préavis conformément à notre politique d'amélioration continue. L'interface réelle est sujette à l'interface de l'application caméra que vous obtenez.

Si vous avez des problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à notre boîte aux lettres officielle : support@zanran-cctv.com

INHALTSVERZEICHNIS

01 Was ist inbegriffen P35

02 Produktübersicht P36

03 App-Installation und Einrichtung P37

04 Montage der Kamera P38

05 Registrieren Sie ein Konto P41

06 WLAN für die Kamera einrichten P42

07 FAQ P45

08 Sicherheitserklärung P47

Was ist inbegriffen

Produktübersicht

ACHTUNG: Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte gemäß der in der Abbildung gezeigten Richtung ein, die Micro-SD-Karte kann sich andernfalls, wenn Sie falsch eingesetzt wird, und das Gerät könnte beschädigt werden.

SD-Kartensteckplatz: Unterstützt Micro-SD-Karten für den lokalen Speicher (max. 128GB).
Reset-Taste: Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (drücken Sie auf das Gerät, bis Sie eine Sprachaufforderung hören).
Anforderungen an die Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Klasse 10.
Dateiformat: FAT32.

Installation und Einrichtung über CloudEye-App

Suchen Sie im Apple Store oder bei Google Play nach „ANRAN", um die App herunterzuladen.

- **Für Google Play**
  Suchen Sie nach Eye Cloud

Download on the App Store

Get it on Google play

Montage der Kamera

Wählen Sie Höhe und Standort

Hängen Sie die Kamera 2,5M-3,5M (8,2ft-11,5ft) über dem Boden auf. Diese Höhe maximiert den Erfassungsbereich des Bewegungssensors der Kamera. Vermeiden Sie es, die Kamera direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.

Installation:
1. Bohren gemäß Positionsabbildung. Bohren "10MM" (0 mm).
2. Setzen Sie Dübel ein.
3. Ziehen Sie die Schraube fest.

Was wird benötigt:

Testen Sie das WLAN-Signal an der Installationsposition

Verwenden Sie das Mobiltelefon, um die Wi-Fi-Signalqualität an der Installationsposition zu testen, bevor Sie die Kamera installieren. Stellen Sie sicher, dass der Wi-Fi-Router ein gutes Wi-Fi-Signal bereitstellen kann.

Konto erstellen

Zum Betrieb der Kamera ist die ANRAN-App erforderlich.
Die Anmeldung für die Speicher in der Cloud ist völlig optional und nicht benötigt bei der Verwendung einer normalen Micro-SD-Karte. Das Konto ist kostenlos.

1. Öffnen Sie die APP, um ein Konto zu erstellen. Gehen Sie zur Login-Schnittstelle und klicken Sie auf „Anmelden".
2. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf „Weiter".
3. Richten Sie einen „Spitznamen" und ein „Passwort" für Ihre APP ein, klicken Sie zum Abschluss auf „Fertig".

Richten Sie die Kamera für die Kamera ein

1. Bringen Sie zuerst Ihr Mobiltelefon als auch die Kamera in die Nähe Ihres Routers (maximale Entfernung von 3 Metern).

Hinweis: Die Kamera kann sich nur mit einem 2,4GHz-WLAN-Signal verbinden. Es unterstützt nicht die Verwendung eines 5GHz-Signals. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie eine Verbindung zu einem 2,4GHz-Signal in Ihrem Netzwerk herstellen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

1. Melden Sie sich bei „ANRAN" an, tippen Sie dann auf das Symbol in der Mitte. Tippen Sie auf „Smart Camera", um das Gerät hinzuzufügen.

2. Geben Sie ein Netzwerk „ANRAN" ein, tippen Sie dann auf das Symbol in der Mitte. Tippen Sie auf „Smart Camera", um das Gerät hinzuzufügen.

3. Setzen Sie das Gerät zurück und warten Sie, bis eine ROTE Kontrollleuchte blinkt, und tippen Sie dann auf „Weiter".

4. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll (Ihr WLAN), geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter".

5. Verwenden Sie die Kamera, um den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon wie unten angegeben zu scannen. Wenn der Scan abgeschlossen ist, hören Sie den ersten Aufforderungston und drücken dann auf „Weiter".

6. Beim Anschließen wie oben beschrieben, stellen Sie sicher, dass sich Router, Mobiltelefon und Kamera in der Nähe befinden. Warten Sie, bis das Gerät 3 Minuten lang gebootet wurde. Wenn eine erfolgreiche Verbindung auftritt, ist ein „Ding" zu hören und ein Häkchen wird angezeigt, wie unten gezeigt. Der Name wird automatisch vergeben, Sie können ihn jedoch in einen beliebigen Namen wie Wohnzimmer, Büro usw. ändern.

FAQ

Wie kann ich die Kamera mit einem anderen Router verbinden?

1. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die App zurücksetzen und dann die Einrichtung des Geräts durchführen.

Warum erkennt das Gerät die Micro-SD-Karte nicht?

1. Stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte richtig eingesetzt wird, wenn die Kamera ausgeschaltet ist und vollständig eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte mit FAT 32 formatiert wurde. Wenn nicht, kann dies über die App erfolgen.

Warum kann ich keine Benachrichtigungen über die App auf dem Mobiltelefon erhalten?

1. Bitte überprüfen Sie, dass die App auf dem Telefon ausgeführt wurde und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet wurde. Nachrichtenbenachrichtigung und Berechtigungsbestätigung im Mobiltelefonsystem wurden geöffnet.

FCC-Erklärung zur Hochfrequenzbelastung

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen zur HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann unter normalen / mobilen Expositionsbedingungen verwendet werden. Der minimale Trennabstand beträgt 20 cm. Mit Kabelabdeckung.
Alle Verbindungen zu anderen Computergeräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu gewährleisten.

ES

FOLLOW US

View More Products

Manuel contenu sont sujet à changer sans préavis conformément à notre politique d'amélioration continue. L'interface réelle est sujette à l'interface de l'application caméra que vous obtenez.

Si vous avez des problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à notre boîte aux lettres officielle : support@zanran-cctv.com

Tabla de contenido

01 ¿Qué incluye? P51

02 Descripción general del producto P52

03 Instalación y configuración de la aplicación P53

04 Montaje de la cámara P54

05 Registrar una cuenta P57

06 Configurar WiFi para la cámara P58

07 Preguntas más frecuentes P61

08 Declaración de seguridad P63

¿Qué incluye?

Descripción general del producto

Precaución: Inserte la tarjeta Micro SD de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura, o la tarjeta Micro SD podría estropearse si se inserta incorrectamente y el dispositivo podría resultar dañado.

Puerto de la tarjeta SD: Admite tarjeta micro SD para almacenamiento local (máx. 128GB).
Botón de reinicio: Le utiliza para restaurar la cámara a la configuración de fábrica (presione y mantenga presionado en la APP).
Puerto Micro USB: Fuente de alimentación (Micro 5V/2A).
Requisitos de velocidad de lectura y escritura: nivel de clase 10.
Formato de archivo: FAT32.

Instalación y configuración de la aplicación CloudEye

Busque "ANRAN" en Apple Store o Google Play para descargar la aplicación.

- **Desde Google Play**
  Busque Eye Cloud

Download on the App Store

Get it on Google play

Montar de la cámara

Seleccione Altura y Ubicación

Cuelgue la cámara a 2.5M-3.5M (8.2ft-11.5ft) sobre el suelo. Esta altura maximiza el rango de detección del sensor de movimiento de la cámara. Evite colocar la cámara bajo la luz solar directa.

Instalación
1. Perforación según la pegatina de posición. Broca: 10AM (0 mm).
2. Inserte los pulpos.
3. Apriete el tornillo.

¿Qué se requiere?

Pruebe la señal WiFi en la posición de instalación

Utilice el teléfono celular para probar la calidad de la señal WiFi en la posición de instalación antes de instalar la cámara, asegúrese de que el enrutador WiFi pueda proporcionar una buena señal.

Registrar una cuenta

La aplicación ANRAN necesaria para operar la cámara.
Registrarse para el almacenamiento en la nube es totalmente opcional y realmente no es necesario cuando se utiliza una tarjeta micro SD integrada.

1. Abra la APP para crear una cuenta. Vaya a la interfaz de inicio de sesión y haga clic en "Registrarse".
2. Regístrese con su dirección de correo electrónico y haga clic en "Siguiente".
3. Configure un "Apodo" y una "contraseña" para su aplicación, haga clic en "Hecho" para finalizar.

Configuración del WiFi para la cámara

1. Acerque su teléfono móvil como su cámara a su router (distancia inferior a 3 metros / 10 pies).

Nota: La cámara solo se puede conectar a una señal WiFi de 2,4 GHz. No es compatible con el uso de una señal de 5 GHz. Por lo tanto, asegúrese de conectarse a una señal de 2,4 GHz en su red como se muestra en la siguiente ilustración.

1. Inicie sesión en "ANRAN" y luego toque el icono del centro. Toca "Cámara inteligente" para añadir el dispositivo.

2. Entre easy mode y luego toque el icono del centro. Toca "Cámara inteligente" para añadir el dispositivo.

3. Retire el dispositivo y espere una luz indicadora ROJA parpadeante, luego toque "Siguiente".

4. Seleccionando el WiFi que el dispositivo necesita conectarse (su Wifi de casa), ingrese la contraseña y haga clic en "Siguiente".

5. Utilice la cámara para escanear el código QR de su teléfono móvil, como se indica a continuación. Cuando la compleja el escaneo, escuchará un tono rápido y luego presionar Siguiente.

6. Al conectarse, como se indica anteriormente, debe asegurarse de que el enrutador, el teléfono móvil y la cámara estén lo más cerca posible. Espere 3 minutos para que el dispositivo se inicie. Cuando la conexión se realice correctamente, escuchará un tono de confirmación y se mostrará una marca de verificación como se muestra a continuación. La cámara se nombrará automáticamente, pero puede cambiar a su gusto, como la cámara de la entrada, la cámara de vista a la calle, la que sea.

Preguntas más frecuentes

P: ¿Dispositivo no se puede preinstalar correctamente ?

R: Verifique si la red es normal. Puede colocar la cámara cerca del enrutador para verificar la red. Se recomienda restablecer el dispositivo y agregarlo a Espacio nuevamente.

P: ¿Por qué el Enrutor Sera lo Este dos aparecido aprés la instalación ?

R: La reinstalación de Equipará Activalos unicamente la configuración réseau de la cámara, mais no para que vous modifiez la configuración sur l'application. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la question 1.

P: ¿Cómo cambiar la cámara a un router nuevo ?

R: Restablezca el dispositivo en la aplicación y luego configure el dispositivo nuevamente.

P: ¿Por qué el dispositivo no identifica la tarjeta Micro SD?

R: Se recomienda insertar la tarjeta Micro SD cuando la cámara esté apagada y que esté insertada correctamente. Asegúrese de que la tarjeta Micro SD haya sido formateada con FAT 32. Si no, esto se puede hacer a través de la aplicación.

P: ¿Por qué no puedo recibir notificaciones a través de la aplicación del teléfono móvil?

R: Confirme que la aplicación se instala funcionando en el teléfono móvil y que se ha abierto el recordatorio correspondiente. Es normal que el mensaje de notificación de mensaje y la confirmación de autoridad en el sistema de teléfono móvil.

Declaración de exposición a radiofrecuencia de la FCC

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición fija/móvil. La distancia mínima de separación es de 20 cm. Mas Cables Blindados.
Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben hacerse utilizando cables blindados para cumplir con las regulaciones de la FCC.

IT

FOLLOW US

View More Products

Manuel contenu sont sujet à changer sans préavis conformément à notre politique d'amélioration continue. L'interface réelle est sujette à l'interface de l'application caméra que vous obtenez.

Si vous avez des problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à notre boîte aux lettres officielle : support@zanran-cctv.com

INDICE

01 Cosa è incluso P67

02 Panoramica del prodotto P68

03 Installazione e configurazione dell'App P69

04 Montaggio della telecamera P70

05 Registrare un account P73

06 Configura il WiFi per la telecamera P74

07 Domande frequenti P77

08 Dichiarazione di sicurezza P79

Cosa è incluso

Panoramica del prodotto

ATTENZIONE: inserire la scheda Micro SD secondo la direzione mostrata nel disegno, altrimenti la scheda Micro SD potrebbe danneggiarsi in modo errato e causare il dispositivo potrebbe essere danneggiato.

Porta scheda SD: supporta la scheda micro SD per l'archiviazione locale (massimo 128GB).
Pulsante di ripristino: premere e tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera (premere e tenere premuto il pulsante di ripristino sul dispositivo nell'app finché non si sente un messaggio vocale).
Requisiti di velocità di lettura e scrittura: livello classe 10.
Formato file: FAT32.

Installazione e configurazione App CloudEye

Cerca "ANRAN" su Apple Store o Google Play per scaricare l'app.

- **Da Google Play**
  Cerca Eye Cloud

Download on the App Store

Get it on Google play

Montaggio della telecamera

Selezione altezza e posizione

Appendere la telecamera a 2.5M-3.5M (8.2ft-11.5ft) sul suolo. Questa altezza massimizza il raggio di rilevamento del sensore di movimento della telecamera. Evitare di posizionare la telecamera alla luce diretta del sole.

Installazione
1. Foratura a base di piatto di posizione, punta da trapano: 10AM (Ø10 (0 mm).
2. Inserire le spine.
3. Stringere le viti.

Cosa è richiesto:

Trapano
Ø10M (