ANRAN

HD WIFI SECURITY CAMERA

Quick Start Guide

www.anran-cctv.com

support@anran-cctv.com

CONTENTS

English P01-16

Français P17-32

Deutsche P33-48

Español P49-64

Italiano P65-80

English

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

TABLE OF CONTENTS

01 What's Included

02 Product overview

03 App Installation and Setup

04 Mounting the camera

05 Register an account

06 Set up WiFi for the camera

07 FAQ

08 Safety Statement

What's Included

Product overview



CAUTION: Please insert the Micro SD Card according to the direction shown in the diagram. Micro SD Card might spill if inserted inversely and device could be damaged.

SD Card Port: Support micro SD card for local storage (Max 128GB).
Reset button: Used to restore the camera to factory settings (Press and hold on 5 seconds).
Power supply requirements: 5V/2A.
Local storage hardware requirements: Class10 Grade1 Micro SD Card.
Pin Format: DC5.5

CloudEdge App Installation and Setup

Search "CloudEdge" on apple store or google play to download the app.

- Find: Google Play
- Find: Apple Store

Google Play App Store

Mounting the camera

Select Height and Location

Place the camera at least 2 meters/6.5 feet above the ground. This height maximizes the detection range of the motion sensor of the camera. Avoid placing the camera under direct sunlight.

Installation:
1. Drilling according to position sticker. (Drill hole: 5/16inch/8 mm).
2. Insert the plugs.
3. Tighten the screw.

What is required:

Test the Wifi signal at installation position

Use cell phone to test WiFi signal quality at the installation position before installing camera. Make sure the WiFi lower can provide good WiFi signal.

Register an account

The CloudEdge app that is necessary to operate the camera.
Please use a real email address to register, as you will need to really run necessary when using an onboard Micro SD card.

1. Open the APP to sign up an account, Go to the login interface, and click "Sign up".
2. Sign up with your email address, and click "Next".
3. Set up a "Nickname" and "Password" for your APP, click "Done" to complete.

Set up WiFi for the camera

1. Bring both your mobile phone and your camera close to your router. Keep your mobile phone online.

Note: The camera can only connect to a 2.4 GHz WiFi signal. It does not support using a 5 GHz signal. Therefore, please ensure you connect to a 2.4 GHz signal in your network or consult in the Video Illustration.

1. Log in to "CloudEdge", then tap the "+" icon in the corner. Tap "Camera" to add device.

2. Reset the device and wait for a flashing RED indicator light, then tap "Next".

3. Selecting the Wi-Fi the device needs to connected with (your home Wi-Fi), input the password and click "Next".

4. Use the camera to scan the QR code on your mobile phone as noted below. When the scan is complete, you will hear a prompt tone then push "Next".



5. When connecting, as noted earlier, you should make sure that the router, mobile phone and device are as close together as possible. Do not place your camera in a box. When successful connection occurs a "DING" will be heard and a checkmark will be noted on screen below. The camera will then begin to initialize and bind to your account. If you have Alexa such as Echo(eg.Camera, Echo Show,Camera or Alexa)

FAQ

Q: The device cannot be powered properly?
A: Please check the power cable is broken or not and place the camera close to the router, and if it is, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the line of devices after rewiring?
A: This room does only retains the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be added by the App.

Q: How do "connect" the camera to another router?
A: Initialize the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the device identify the Micro SD card?
A: Please make sure that the Micro SD card is inserted and when the power to the camera is off and that it is fully inserted correctly. Make sure the Micro SD card has been formatted with FAT 32. If not, this can be done via the CloudEdge App.

Q: Why can't I receive notifications on the mobile phone's app?
A: Please check the App's push notification settings are turned on and the relevant remote function has been opened. Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm between the device and the user.

⚠ Connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

Safety Statement

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Ob Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm between the device and the user.

⚠ Connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

Français

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

TABLE DES MATIÈRES

01 Ce qui est inclus

02 Description du produit

03 Installation et configuration de l'application

04 Montage de la caméra

05 Créer un compte

06 Configurer le Wi-Fi pour la caméra

07 FAQ

08 Déclaration de sécurité

Ce qui est inclus

Description du produit



ATTENTION : veuillez insérer la carte Micro SD selon le sens indiqué sur le schéma. La carte Micro SD pour ÉCHAPPER si elle n'est pas insérée correctement et l'appareil photo pourrait être endommagé.

Port de carte SD : prendre en charge la carte micro SD pour le stockage local (Max 128GB).
Bouton de réinitialisation : utilisé pour restaurer les paramètres d'usine de la caméra (Appuyez et maintenez pendant 5 secondes).
Exigences de puissance de la caméra : 5V/2A.
Exigences de vitesse de lecture et d'écriture : Classe10 Grade1 Micro SD Card.
Format de fichier : DC5.5

Installation et configuration de l'application CloudEdge

Recherchez « CloudEdge » sur Apple Store ou Google Play pour télécharger l'application.

- Trouver : Google Play
- Trouver : Apple Store

Google Play App Store

Installation de la caméra

Sélectionnez la hauteur et l'emplacement

Placez la caméra à au moins 2 mètres/6,5 pieds au-dessus du sol. Cette hauteur maximise la plage de détection du capteur de mouvement de la caméra. Évitez de placer la caméra à la lumière directe du soleil.

Installation
1. Collez le gabarit de perçage à l'emplacement souhaité. (Trou de perçage : 5/16 po/8 mm).
2. Percez les trous.
3. Serrez les vis.

Ce que vous avez besoin

Test du signal WiFi sur le lieu d'installation

Avant d'installer la caméra, testez la qualité du signal WiFi sur le lieu d'installation à l'aide du téléphone portable pour vous assurer qu'un routeur WiFi peut fournir un bon signal WiFi.

Créer un compte

Application CloudEdge requise pour le fonctionnement de la caméra.
Utilisation du stockage sans fi micro SD nécessitant fiabilisée et mot s'assurer que vous utilisez une adresse e-mail réelle lors de l'inscription.

1. Ouvrez l'APP pour créer un compte. Accédez à l'interface de connexion et cliquez sur "Inscrivez".
2. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et cliquez sur "Suivant".
3. Configurez un "Pseudo" et un "Mot de passe" pour votre APP, cliquez sur "Terminer" pour finir.

Configurer le Wi-Fi pour la caméra

1. Apportez-le à la fois votre téléphone portable et votre caméra de votre routeur utilisateur maximale de 5 mètres/16 pieds.

Remarque : la caméra ne peut se connecter qu'à un signal Wi-Fi 2,4 GHz. Il ne prend pas en charge l'utilisation d'un signal 5 GHz. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre réseau est configuré sur 2,4 GHz sur votre réseau, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

1. Connectez-vous à "CloudEdge", puis appuyez sur l'icône en ≪Plus». Appuyez sur "Ajouter Caméra" pour ajouter un appareil.

2. Réinitialisez l'appareil et attendez que le voyant ROUGE clignote, puis appuyez sur "Suivant".

3. Sélectionnez le Wi-Fi auquel l'appareil se connectera (sans Wi-Fi domestique), entrez le mot de passe et cliquez sur "Suivant".

4. Utilisez la caméra pour scanner le code QR sur votre téléphone portable comme indiqué ci-dessous. Lorsque l'analyse est terminée, vous entendrez une tonalité d'invite, puis appuyez sur Suivant.

5. Lors de la connexion, comme indiqué précédemment, vous devez vous assurer que le routeur, le téléphone portable et la caméra sont aussi proches les uns des autres. Ne placez pas votre caméra dans une boîte. Lorsque la connexion réussit, un bip sera entendu et une coche apparaîtra comme indiqué ci-dessous. La caméra affichera un nom numérique, que vous pouvez modifier en fonction de vos préférences, comme une pomme de rue, une caméra Grace Show, etc.

FAQ

Q : L'appareil ne peut pas être préalablement correctement ?
A : Veuillez s'il ne réseau est normal. Vous pouvez placer la caméra près du routeur et, si tel est le cas, il est recommandé de réinitialiser l'appareil et de l'ajouter à nouveau.

Q : Pourquoi reste-t-il toujours dans la liste des appareils après la réinitialisation ?
A : La réinitialisation de l'appareil n'initialise uniquement la configuration réseau de la caméra. Vous ne peut pas modifier la configuration sur l'application. Pour ce faire, vous devez supprimer la caméra et l'ajouter.

Q : Comment connecter la caméra à un autre routeur ?
A : L'appareil se réinitialise d'abord l'appareil sur l'application, puis reconfigurer l'appareil sur l'application.

Q : Pourquoi l'appareil ne reconnaît-il pas la carte Micro SD ?
A : Veuillez vous assurer que la carte micro SD est insérée et que le courant de la caméra est éteint et qu'elle est bien insérée correctement. Assurez-vous que la carte micro SD a été formatée avec FAT 32. Sinon, cela peut être fait via l'application CloudEdge.

Q : Pourquoi ne parvient pas recevoir de notifications sur l'application mobile ?
A : Veuillez vous assurer que l'application est en cours d'exécution sur le téléphone et que les paramètres de notification push sont activés. Les messages et la confirmation d'autorité du système de téléphone mobile sont ouverts.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

L'équipement a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition fixes/mobiles. La distance de séparation minimale est de 20 cm.
Remarque : Câbles blindés
Les connexions à d'autres appareils informatiques doivent être effectuées avec des câbles blindés pour se conformer aux réglementations FCC.

Déclaration de sécurité

Déclaration de la FCC

Ce appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions suivantes: (1) cette dispositif ne peut pas causer interférences nuisibles, et (2) cette dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Avertissement: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE: Ce appareil a été testé et a été trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B en vertu de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.
Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, cela peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 3) Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 4) Demande de Rem ou consultez un technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

L'équipement a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition fixes/mobiles. La distance de séparation minimale est de 20 cm.

Deutsche

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

INHALTSVERZEICHNIS

01 Was ist inbegriffen

02 Produktübersicht

03 App-Installation und Einrichtung

04 Montage der Kamera

05 Registrieren Sie ein Konto

06 WLAN für die Kamera einrichten

07 FAQ

08 Sicherheitserklärung

Was ist inbegriffen

Produktübersicht



ACHTUNG: Bitte legen Sie die Micro SD Karte gemäß der in der Abbildung gezeigten Richtung ein. Die Micro SD Karte kann sich verbiegen, wenn sie falsch eingesetzt wird und das Gerät kann beschädigt werden.

SD Speicherkarte: Unterstützt Micro SD Karten für den lokalen Speicher (max. 128GB).
Reset Taste: Wird verwendet, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (Tut bleiben gedrückt halten).
Stromversorgung Anforderungen: 5V/2A.
Anforderungen an die Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Klasse 10 Klasse1 Micro SD Karte.
Stecker: DC5.5

Installation und Einrichtung der CloudEdge-App

Suchen Sie im Apple Store oder im Google Play nach „CloudEdge", um die App herunterzuladen.

- ein Google Play
- ein Apple Store

Google Play App Store

Montage der Kamera

Wählen Sie Höhe und Standort

Halten Sie die Kamera mindestens 2 Meter/6,5 Fuß über dem Boden auf. Diese Höhe maximiert den Erfassungsbereich des Bewegungssensors der Kamera. Vermeiden Sie es, die Kamera direkt unter Sonnenlicht zu platzieren.

Installation
1. Bohren gemäß Positionsaufkleber. Bohren (5/16zll /8 mm).
2. Setzen Sie die Dübel ein.
3. Ziehen Sie die Schraube fest.

Was wird benötigt

Testen Sie das WLAN-Signal an der Installationsposition

Verwenden Sie das Mobiltelefon, um die Wi-Fi-Signalqualität an der Installationsposition zu testen, bevor Sie die Kamera installieren. Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router ein gutes Wi-Fi-Signal bereitstellen kann.

Konto erstellen

Die Kamera erfordert die CloudEdge-App erforderlich.
Die Anmeldung für den Speicher in der Cloud ist völlig optional und hat Vorteil Ihre Kamera jederzeit von überall aus anzeigen und verwalten zu können.

1. Öffnen Sie die APP, um ein Konto zu erstellen. Gehen Sie zur Login-Schnittstelle und klicken Sie auf „Anmelden".
2. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf „Weiter".
3. Richten Sie einen „Nickname" und ein „Kennwort" für Ihre APP ein, klicken Sie zum Abschluss auf „Fertig".

WLAN für die Kamera einrichten

1. Bringen Sie sowohl Ihr Mobiltelefon als auch die Kamera in die Nähe Ihres Routers (maximale Entfernung von 5 Metern).

Hinweis: Die Kamera kann sich nur mit einem 2,4GHz WLAN-Signal verbinden. Es unterstützt keine 5GHz-Signale. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Netzwerk auf 2,4GHz eingestellt ist, wie im Video-Illustration gezeigt.

1. Melden Sie sich bei „CloudEdge" an, tippen Sie dann auf das Symbol „+" im Menü. Tippen Sie auf „Kamera hinzufügen", um das Gerät hinzuzufügen.

2. Setzen Sie das Gerät zurück und warten Sie, bis eine ROTE Kontrollleuchte blinkt, und tippen Sie dann auf „Weiter".

3. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll (Ihr WLAN-Heimnetz Gerät nicht), geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter".

4. Verwenden Sie die Kamera, um den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon wie unten angegeben zu scannen. Wenn der Scan abgeschlossen ist, hören Sie einen Aufforderungston und drücken dann auf „Weiter".

5. Beim Anschließen wie oben beschrieben, sollte Ihr Gerät, Ihr Mobiltelefon und Ihr Router möglichst nahe beieinander stehen. Stellen Sie Ihre Kamera nicht in eine Box. Wenn eine erfolgreiche Verbindung auftritt, ist ein „DING" zu hören und ein Häkchen wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Die Kamera wird dann mit dem Initialisieren beginnen und dann mit Ihrem Konto verbinden. Wenn Sie Alexa haben, wie Echo(z.B. Kamera, Echo Show, Kamera oder Alexa)

FAQ

F: Ihre Gerät kann nicht richtig mit Strom versorgt werden?
A: Überprüfen Sie, ob das Netzkabel kaputt ist. Stellen Sie die Kamera in der Nähe des Routers platzieren. Wenn nicht, wird empfohlen, das Gerät neu zu starten und das Gerät erneut hinzuzufügen.

F: Warum ist es noch immer in der Geräteliste, obwohl es neu verdrahtet wurde?
A: Dieser Raum speichert nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera, kann jedoch die Konfiguration in der App nicht ändern, die Kamera entfernen und muss von der App gelöscht werden.

F: Wie „verbinden" ich die Kamera mit einem anderen Router?
A: Initialisieren und setzen Sie das Gerät zuerst über die App zurück und konfigurieren Sie das Gerät dann erneut über die App.

F: Warum erkennen Sie Gerät die Micro SD-Karte nicht?
A: Bitte stellen Sie sicher, dass die Micro SD-Karte ordnungsgemäß eingesetzt und vollständig eingesteckt ist, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Micro SD-Karte mit FAT 32 formatiert wurde. Wenn nicht, kann dies über die CloudEdge App erfolgen.

F: Warum kann ich keine Benachrichtigungen über die App mit Mobiltelefon erhalten?
A: Überprüfen Sie, dass die App auf dem Telefon ausgeführt wurde und die entsprechende Fernsteuerungsfunktion geöffnet wurde. Nachrichtenbenachrichtigung und Berechtigungsbestätigung im Mobiltelephonsystem wurden geöffnet.

Sicherheitserklärung

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung Verantwortlichen genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Wohnanlage bieten.
Dieses Gerät erzeugt und strahlt Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 1) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren sie um. 2) Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. 3) Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet, als der, der mit dem Empfänger verbunden ist. Wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC-Erklärung zur Hochfrequenzbelastung

Dieses Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen zur Hochfrequenz erfüllt. Das Gerät kann unter stationären / mobilen Expositionsbedingungen verwendet werden. Der minimale Trennungsabstand beträgt 20 cm.
⚠ Verbindungen zu anderen Computergeräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu gewährleisten.

Español

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

Tabla de contenido

01 ¿Qué incluye?

02 Descripción general del producto

03 Instalación y configuración de la aplicación

04 Montaje de la cámara

05 Registrar una cuenta

06 Configurar Wifi para la cámara

07 Preguntas más frecuentes

08 Declaración de seguridad

¿Qué incluye?

Descripción general del producto

Precaución: Inserte la tarjeta Micro SD de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura. La tarjeta Micro SD podría derramarse si se inserta inversamente y el dispositivo podría dañarse.

Puerto de la tarjeta SD: Admite tarjeta micro SD para almacenamiento local (Máx. 128GB).
Botón de reinicio: se utiliza para restaurar la cámara a la configuración de fábrica (presione y mantenga presionado por 5 s).
Requisitos de potencia de la cámara: 5V/2A.
Requisitos de velocidad de lectura y escritura: mueb de clase 10
Formato de archivo: DC5.5

Instalación y configuración de la aplicación CloudEdge

Busque "CloudEdge" en Apple Store o Google Play para descargar la aplicación.

- Desde Google Play
- Desde Apple Store

Google Play App Store

Montaje de la cámara

Seleccione Altura y Ubicación

Coloque la cámara a 2 metros/6.5 pies de altura como mínimo. Esta altura maximiza el rango de detección del sensor de movimiento de la cámara. Evite colocar la cámara bajo la luz solar directa.

Instalación:
1. Perforación según la pegatina de posición. Broca: 5/16pl /8 mm).
2. Introduzca los tapones.
3. Apriete el tornillo.

¿Qué se requiere?

Pruebe la señal WiFi en la posición de instalación

Utilice el teléfono celular para probar la calidad de la señal WiFi en la posición de instalación antes de instalar la cámara, asegúrese de que el enrutador WiFi puede proporcionar una buena señal.

Registrar una cuenta

La aplicación CloudEdge es necesaria para operar la cámara.
Regístrate para el almacenamiento en la nube es totalmente opcional y realmente no es necesario cuando se utiliza una tarjeta micro SD integrada.

1. Abra la aplicación para registrar una cuenta, haga su nombre de nivel, e ingrese su dirección de correo electrónico.
2. Regístrese con su dirección de correo electrónico y haga clic en "Siguiente".
3. Configure un "Sobrenombre" y una "contraseña" para su aplicación, haga clic en "Hecho" para finalizar.

Configuración del Wifi para la cámara

1. Asegúrese de tener tanto su cámara y su router utilizarlo maximo de 5 metros / 16 pies.

Nota: La cámara solo se puede conectar a una señal WiFi de 2.4 GHz. No es compatible con el uso de una señal de 5 GHz. Por lo tanto, asegúrese de que su red está en 2.4 GHz en su red como se muestra en la siguiente ilustración.

1. Inicie sesión en "CloudEdge" y haga mayor el icono del centro. Toca "Cámara inteligente" para añadir dispositivos.

2. Reinicie el dispositivo y espere una luz roja indicadora RQB parpadeando, luego toque "Siguiente".